



Bedienungsanleitung – 155368 Bearstep Sensor Kopflampe



Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

Diese moderne Kopflampe mit einem 3W LED muss mit 3 Batterien (Typ AAA, LR03) bestückt werden. Zum Einlegen der Batterien bitte die Gummiverschlusskappe des separaten Batteriefachs entfernen, die Batterien in richtiger Polausrichtung -Beschriftung im Fach beachten- einlegen und dann das Fach wieder durch das Überstülpen der Kappe schließen.

Nach Einlegen der Batterien ist die Lampe einsatzbereit. Mit dem großen orangen On/Off Schalter wird sie durch einmaliges Drücken eingeschaltet. Nach dem ersten Betätigen des Schalters ist die höchste Lichtintensität gegeben. Beim zweiten Betätigen des Schalters verringert sich die Lichtintensität, beim dritten Drücken wird der Blinkmodus eingeschaltet und beim vierten Drücken ist die Lampe wieder ausgeschaltet. Die eingeschaltete Lampe wird durch Betätigen des seitlichen, kleineren Schalters in den Sensormodus versetzt. Im Sensormodus lässt sich der zuvor gewählte Leuchtmodi durch eine Handbewegung entlang der kleinen Sensoren auf der Gerätefront einschalten bzw. in Ruhemodus versetzen. Durch erneutes Betätigen des seitlichen Schalters wird die Lampe wieder komplett ausgeschaltet.

Leistung: 150 Lumen; maximal 100 Meter Reichweite.

3 Leuchtmodi: Maximum-Minimum-Blinken

Gewicht: 80gr

Batterien: 3x Typ AAA, LR03

Die Konformitätserklärung zu diesem Artikel steht auf unserer Website als Download zur Verfügung.
Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

